

Краткий словарь архитектурных терминов

Абак(а)

Верхняя часть капители, обычно имеет форму 4-угольной плиты

ул. Кирова, 78



Аграф

Замковый камень арки, а также его подчеркнутая имитация в архитектурном декоре (обычно в перемычках проемов и ниш)

Свердловский проспект, 59



Акант

(лат., от греческого названия растений семейства акантовых, иначе «медвежья лапа») — архитектурное украшение в форме стилизованных листьев и стеблей аканта на капителях колонн коринфского и сложного ордеров, а также в различных видах орнамента

ул. Кирова, 78



Акротерий

Скульптурное украшение (статуя, пальметта, вазон), помещаемое над углом или на вершине фронтона архитектурного сооружения

ул. Шоссе Metallургов, 19



пр. Победы, 144



Ант

(лат. *antae*, возможно от *ante* — «перед, впереди») — в архитектуре выступы продольных стен храма, обрамляющие обе стороны входа и одновременно выполняющие функцию опоры для карниза. При наличии колонн между антами, как, например, в фасадном портике, про колонны говорят, что они в антах. В отличие от поддерживающих колонн или столбов, анты встраивались прямо в стены храма

ул. Цвиллинга, 81



Антаблемент

Верхняя горизонтальная, опирающаяся на колонны часть здания; составной элемент архитектурного ордера; состоит из *карниза*, *фриза* и *архитрава*

ул. Кирова, 78



Антемион

Плоский ленточный орнамент в виде цветов лотоса и пальметт

пр. Ленина, 76



пр. Ленина, 71

